

# Schneidfix Art.-Nr. 1881

## Montageanleitung und Bedienungsanleitung

### Lieferumfang:

- Grundplatte
- Schneidbügel
- Winkelverstellung links und rechts
- Längen- Winkelanschlag
- Trafo + Anschlusskabel
- **Ersatzdraht, Art.-Nr. 1881E**




1. Schneidfix auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.

Der Schneidfix wird vollständig montiert geliefert. Um mit der Arbeit zu beginnen, an der Winkeleinstellung rechts und links die beiden Sterngriffmuttern lösen und den Schneidbügel aufrichten. Anschließend beide Muttern wieder handfest anziehen.



2. Stecker am Schneidbügel einstecken.

Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der der Buchse passt.



3. Längen- Winkelanschlag ausklappen und benötigten Winkel einstellen.  
0° bis 50°



4. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist.

**Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!**  
**Das Gerät ist nicht für den Dauereinsatz ausgelegt!**



5. Der Draht kann durch Einrasten der Drahtverstellung in der oberen Aussparung nachgespannt werden.



6. Nach dem Gebrauch zusammenlegen und mittels des Tragegriffes transportieren.



7. Möglicher Fehler: Draht wird nicht heiß  
Sicherung am Trafo kontrollieren und ggf. ersetzen  
Feinsicherung 5x20, 1,25 A



**Optional erhältlich Zubehör:**

Handschneider Art.-Nr.: 1884.



Gerüsthalter Art.-Nr.: 1885

